

Инструкция по установке HWK модуля

1. Откройте UFS. Убедитесь, что разъем на плате Вашего программатора точно соответствует разъему модуля HWK.



2. Аккуратно, без усилия вставьте НВК в разъем.



3. Аккуратно вставьте плату в корпус и закройте его.



Внимание! Повредив стикеры при открытии бокса, приобретенного в компании Джи Эс ЭМ Сервис. РУ, Вы не лишаетесь права на гарантийный ремонт, если на плате UFS не будут обнаружены следы любого внешнего вмешательства либо коррозии.